

Инженерные коды планшетов и смартфонов Prestigio Grace.

(для операционной системы Android)

Любое мобильное устройство поддерживает несколько секретных кодов. Когда эти коды вводятся вручную с телефона, они разблокируют скрытые меню с дополнительными параметрами и настройками для Вашего устройства. Эти сервисные и инженерные коды также могут показать много полезной информации о гаджете.

Как использовать?

Подключение к интернету обязательно. Окрываете на планшете или смартфоне приложение "Телефон". Вместо номера записываете код. С вводом последнего знака, Ваше устройство перейдет в режим секретного кода. Если на планшете нет приложения "Телефон", попробуйте установить его из Google Play (не для всех планшетов).

Не все секретные коды сработают на конкретном устройстве, так как большое количество моделей и много производителей. У каждого производителя своя политика.

Как вывести гаджет из режима секретного кода?

Нажмите на символ "Главный экран" и страница инженерного кода закроется.

#*#4636#*# - код поможет получить информацию о телефоне и его аккумуляторе

***#06#** - показать IMEI (International Mobile Equipment Identifier)

***#9998*324#** - экран отладки

***#9998*364#** - Watchdog

***#9998*544#** - Jig detect

***#9998*636#** - состояние памяти Prestigio Grace

***#9998*746#** - размер SIM-файла

***#9998*837#** - информация о версии ПО телефона

***#9998*842#** - тестирование вибровозонка Prestigio Grace

***#9998*862#** - установка режима голосового кодера (нормальная, наушник или громкая связь)

***#9998*872#** - диагностика Prestigio Grace

***#8999*8378#** или ***#8999*test#** - тестовый режим

*#9998*999# - последняя проверка

*#9998*523# - контраст

*#9998*947# - сброс при критической ошибке (вводится без SIM-карты, удаляет все файлы, может вызывать сбой в работе камеры)

*2767*3855# - полный сброс EEROM (SP-разблокировка, но может изменить IMEI телефона)

*2767*2878# - пользовательский сброс EEPROM

*#0228# - узнать тип, заряд, температуру аккумулятора

*#9998*JAVA# - JAVA - настройки CSD и GPRS для интернета Prestigio Grace

*#9998*VERNAME# - расширенная информация о прошивке, железе, времени и дате создания софта и т.п.

##225## - Информация о календаре и сохраненных событиях

##426## - Сервисы Google Play

##759## - доступ к Google Partner setup

##64663## - можно протестировать Bluetooth, камеру телефона

*#8888# - показывает Hardware Version Prestigio Grace

*#9999# - код показывает версию прошивки телефона

*#8999*8376263 - данные о прошивке Prestigio Grace

*#8999*324# - технические данные о телефоне

*#8999*636# - технические характеристики Prestigio Grace

*#8999*523# - контрастность дисплея, то же самое, что и через основное меню телефона

*#0523# - контраст

*#2255# - журнал звонков телефона Prestigio Grace

*#0837# - вывод версии программного обеспечения

*#0001# - показать серийный номер

#*7337# - разблокировка Prestigio Grace

***#8999*377#** - отображает журнал ошибок Prestigio Grace

***#4777*8665#** - настройка подключения GPRS в телефоне

***#0020#** - установка языка меню по умолчанию

***#0007#** - русский язык

***#9125#** - установка режимов смайлов в режиме зарядки

***#7465625#** - список блокировок

***7465625*638*#** - блокировка сети

***#9998*228#** - состояние аккумулятора (емкость, напряжение, температура)


***#9998*246#** - программный статус Prestigio Grace

***#9998*289#** - сменить частоту сигнала будильника

##8255## - Gtalk монитор

##36245## - Доступ к отладочной информации по электронной почте

Пример открытия инженерного режима планшета Prestigio Grace PMT5771_4G после введения кода ***##4636##***



Далее, выбираем из 3 пунктов – Информация о планшете ПК.

Информация о планшетном ПК



IMEI: 352422100096676

Номер телефона:

IMSI: 250017

Текущая сеть:

Уровень сигнала: -94 dBm 26 asu

Сервис голосовой связи: Только экстренные вызовы

Сервис для передачи данных: Нет подключения

Тип сети для голосовой связи: Unknown

Тип сети для передачи данных: Unknown

Статус голосовых вызовов: Не работает

Роуминг: Роуминг отключен

Настроить предпочтительный тип сети:

LTE/UMTS auto (PRL)

ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРКУ PING

Запрос ping для www.google.com, IPv4:

Запрос ping для www.google.com, IPv6:

Проверка клиента HTTP:

Информация о передаче данных в режиме реального времени:

Параллельное сообщение: false

Переадресация вызовов: false

Отправлено данных: 0 pkts, 0 байт

Получено данных: 0 pkts, 0 байт

Количество сбросов PPP после загрузки:

Мощность радиосигнала



Синхронизация 4G включена



Видеосвязь предоставлена



Связь по Wi-Fi предоставлена



Синхронизация EAB/Presence включена



SMSC:

ОБНОВИТЬ

ОБНОВЛЕНИЕ

ВКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ ПРОВЕРКУ DNS

0.0.0.0 not allowed

ИНФОРМАЦИЯ/НАСТРОЙКИ OEM

Частота обновления данных о сетях:

Disabled

Информация о местоположении сети (устаревшее): LAC = 7404 CID = 12864b

Данные о соседней станции (устаревшее): no neighboring cells

Статистика сети:

WCDMA

SRV	MCC	MNC	LAC	CID	UARFCN	PSC	RSCP
S	250	20	29700	12140	10612	181	-57
	250	20	29700	12140	10612	181	-57

Часть номера телефона закрыта чёрным цветом для конфиденциальности.
Удачи в применении.